Visão Computacional Aula 17


Movimento em Imagens

Motivação

- Obter a estrutura e o movimento de uma cena observada através de uma seqüência de imagens.
- Responder as seguintes questões:
 - Quantos objetos se movem em uma cena?
 - Para que direção se movem os objetos?
 - Quão rápido se movem?
 - Estão descrevendo movimentos lineares ou rotacionais?
 - Os objetos "desaparecem" (oclusões) na cena?








http://www.ail.cs.gunma-u.ac.jp/~ohta/3-D.html

Sequência de Imagens

• Por definição é um conjunto de imagens capturadas ao longo do tempo;

A partir de agora as imagens são funções do espaço

e tempo f(x,y,t):



Utilização da análise de movimento

- Estimação da informação de tridimensionalidade;
- Segmentação de objetos baseado em movimento;
- Aprendizagem dinâmica de modelos;
- Reconhecimento de eventos e atividades;
- Melhoria da qualidade de vídeo
 - Estabilização de movimento

Problemas em análise de movimento

Correspondência:

• Qual a é a correspondência entre os elementos de um frame com os elementos do frame seguinte?

Reconstrução

 Conhecidos os elementos correspondentes e possivelmente os parâmetros intrínsecos da câmera, o que pode-se dizer sobre a estrutura e o movimento 3D da cena observada.

Diferenças entre análise de movimento e estéreo

Correspondência:

- Sequências são produzidas com taxas de amostragem temporais bastante altas.
- As disparidades entre frames consecutivos são em geral muito menores que entre pares estéreo.

• Reconstrução:

- Ao contrário de estéreo, o deslocamento relativo entre a câmera e a cena não é causado necessariamente por uma simples transformação rígida.
- Muito mais sensível a ruído que em estéreo. Causa principal: baseline muito pequena.

Hipóteses utilizadas para solução do problema de análise de movimento

- Existe somente um movimento relativo rígido entre a cena e a câmera que a observa.
- Exemplo: um prédio que é observado por um observador em movimento.
- Exemplo falho: jogo de futebol.
- Como resolver o contra-exemplo: supor que a câmera não se move e determinar regiões que correspondem a diferentes objetos em movimento

Campo de movimento

Definição: campo vetorial 2D de velocidades definido sobre os pontos da imagem induzido pelo movimento relativo entre a câmera e a

cena.



Fluxo ótico

Idéia: brilho de um objeto em movimento normalmente se mantem constante.

Equação da estacionariedade do brilho de uma imagem:

$$\frac{dE}{dt} = 0$$


$$\frac{dE(x(t), y(t), t)}{dt} = \frac{\partial E}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial E}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$(\nabla E)^{T} v + E_{t} = 0$$


Fluxo ótico

Aperture problem: somente a componente na direção do gradiente espacial da imagem pode ser determinada pela equação da estacionariedade do brilho.

$$\frac{E_t}{\|\nabla E\|} = \frac{(\nabla E)^T v}{\|\nabla E\|} = v_n$$



Relação entre o fluxo ótico e campo de movimento



- A restrição de estacionaridade nos fornece apenas uma equação por pixel para duas incógnitas.
- É necessário adicionar mais informação para solucionar o problema.
- Observação: o movimento em pixels adjacentes varia suavemente exceto nas regiões próximas as arestas.

 Idéia: minimizar o funcional que mede o quanto o fluxo calculado desvia-se da suavidade ideal

$$S = \iint \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 dx dy$$
imagem

sujeito à restrição

$$(\nabla E)^T v + E_t = 0$$

- Problema difícil de resolver.
- Resolver o problema relaxado: encontrar uma solução para u e v tal que minimize

$$S + \lambda C$$

onde
$$S = \iint \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 dx dy$$

e
$$C = \iint_{imagem} \left(\frac{\partial E}{\partial x} u + \frac{\partial E}{\partial y} v + \frac{\partial E}{\partial t} \right)^2 dx dy$$

- Utilizamos λ grande quando as medida de intensidades são precisas.
- Quando os dados são ruidosos optamos por um lambda pequeno.
- Um ajuste iterativo normalmente é necessário para encontrar o melhor valor de λ

 A minimização da integral resultante em S+λC envolve a solução de um problema variacional que nos retorna as seguintes equações:

$$\frac{\partial^{2} u}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} u}{\partial y^{2}} = \lambda \left(\frac{\partial E}{\partial x} u + \frac{\partial E}{\partial y} v + \frac{\partial E}{\partial t} \right) \frac{\partial E}{\partial x}$$
$$\frac{\partial^{2} v}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} v}{\partial y^{2}} = \lambda \left(\frac{\partial E}{\partial x} u + \frac{\partial E}{\partial y} v + \frac{\partial E}{\partial t} \right) \frac{\partial E}{\partial y}$$

• u e v podem ser obtidos solucionando-se as equações diferenciais através de métodos iterativos.

Estimando o fluxo ótico

- Método de Trucco e Verri
 - Hipóteses:
 - A equação de estacionariedade fornece uma boa aproximação para a componente normal do campo de movimento.
 - O campo de movimento pode ser bem aproximado por um campo vetorial constante em uma pequena região da imagem.

Estimando o fluxo ótico

• Idéia: calcular o fluxo ótico em um ponto **p** de uma imagem I através da minimização do funcional:

$$\Psi[v] = \sum_{p_i \in Q} \left[(\nabla E)^T v + E_t \right]^2$$

 Cada p_i é um pixel no interior de uma janela Q de tamanho n x n em torno de p.

Estimando o fluxo ótico

Solução: mínimos quadrados

$$A^T A v = A^T b$$

onde
$$A = \begin{bmatrix} \nabla E(p_1) \\ \nabla E(p_1) \\ \vdots \\ \nabla E(p_{NxN}) \end{bmatrix}$$
 e $b = -[E_t(p_1), \dots, E_t(p_{NxN})]^T$

Algoritmo CONSTANT_FLOW

- Entrada: sequência de imagens $E_1,...,E_n$.
 - 1. Filtre cada imagem da sequência através de um filtro gaussiano com desvio padrão σ_s ao longo da dimensão espacial.
 - 2. Filtre cada imagem da sequência através de um filtro gaussiano com desvio padrão σ_t ao longo da dimensão temporal.
 - 3. Para cada pixel de cada imagem da sequência:
 - Calcule a matriz A e o vetor b como descrito anteriormente.
 - Calcule o fluxo ótico através da solução dada pelas equações normais.
 - 4. Retorne o fluxo ótico calculado no último passo.

Melhorando o algoritmo CONSTANT_FLOW

- O erro cometido ao aproximar o campo vetorial em um ponto p através da estimativa no centro de um patch Q aumenta à medida em que p se distância do centro.
- Usar mínimos quadrados ponderados.


$$\overline{v}_{w} = (A^{T}W^{2}A)^{-1}A^{T}b$$

Exemplos de Movimentos

- Translação Simples
- Rotação Simples
- Variação de Profundidade (Mudança de escalas)

Exemplo


Translação Simples



Exemplo

• Exemplos Reais (1)





Exemplo

• Exemplos Reais (2)





Método baseado em features

- O resultado é um campo de movimento esparso.
- Caso simples: restrito a dois quadros consecutivos.
 - Pode-se usar neste caso as mesmas técnicas utilizadas em estéreo.

Algoritmo: entrada e notações

- Entrada: duas imagens I₁ e I₂ de uma sequência e um conjunto de feições correspondentes nos dois quadros.
- Sejam Q₁, Q₂ e Q' três NxN regiões e t um threshold fixo. Seja ainda **d** a disparidade desconhecida de uma feição **p** no qual Q₁ está centrado.

Algoritmo

Para cada feição p:

- Faça d = o e centre Q_1 em p.
- Estime o deslocamento d_o de p, centrado em Q₁ de modo análogo ao algoritmo constant_flow.
- Faça $d = d + d_{o}$
- Seja Q' a região resultante da distorção de Q₁ segundo d₀.
- Calcule a soma dos quadrados das diferenças S entre
 Q' e a região Q₂ correspondente em I₂.
- Se S>t, faça Q₁ = Q' e retorne ao primeiro passo, senão pare.

Extensão para vários frames

- Idéia: otimizar a correspondência entre feições pertencentes a quadros consecutivos.
- Efetuar previsões sobre o movimento dos pontos da imagem com base em trajetórias anteriores.
- Tracking através de Filtro de Kalman (Aulas posteriores!).

Informação tridimensional a partir do fluxo ótico

- Como recuperar informação 3D a partir do fluxo ótico???
- Dica: Paralaxe do movimento.
- Necessário estudar as relações entre o campo de movimento e o movimento 3D dos objetos na cena observada.

Próxima aula...

• Fluxo Óptico Horn-Schunck